


# 取扱説明書

## テクセル マグネットポンプ MEP-080 形



セイコー化工機株式会社

このたびはテクセルマグネットポンプをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
このポンプは耐食性を必要とする用途に設計・製作していますので使用条件を変更したり、誤った取扱いをすると思わぬ事故の原因となることがあります。  
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

目 次	頁
1. 到着時の確認事項	2
2. 形式表示	2
3. 安全にお使い頂くために	2
1. 運搬	2
2. 確認	2
3. 適用	2
4. 保 管	2
1. 短期保管（3ヶ月未満）の場合	2
2. 長期保管（3ヶ月以上）の場合	3
5. 据付と配管	3
1. 据付	3
2. 配管	3, 4
6. 運転時の注意	5
1. 開始時の注意	5
2. 運転中の注意	5
3. 停止時の注意	5
4. 休止中の注意	5
5. その他の注意	5
7. 保守点検	6
1. 日常点検	6
2. 定期点検	6
3. 軸受の摩耗限界	6
8. 分解・組立	7
1. 分解における注意点	7
2. ポンプ分解準備	7
3. 分解	7, 8
4. 組立	8
5. インペラとインナーマグネット	
取付け・取外しについて	9
6. ベアリングの交換方法	9
7. フロントスラストリング・マウスリングの交換方法	9
9. 部品注文について	9
10. 分解図と部品名称	10
1. 分解図	10
2. 部品名称	11
3. 推奨予備品リスト	11
11. 配管許容荷重	12
12. 事故現象と原因	13
水量・圧力不足	13
揚水不能	14
振動・騒音、過電流	15

表 示	表示の意味
	指示を守らないと死亡または重傷を負う可能性がある行為を示しています。
	指示を守らないと軽傷または中程度の傷害を負う可能性もしくは物的損害の発生が予測される行為を示しています。
	より安全にお使いいただくために、必ずしていただきたい行為を示しています。

## 1. 到着時の確認事項

ポンプがお手元に届きましたら、直ちに下記事項をご確認してください。

- ポンプに取付けられている銘板がご注文仕様と異なっていませんか。
- 付属品は揃っていますか。
- ボルト類の緩みはありませんか。
- 外観上、輸送時の破損は見られませんか。
- 電動機の外扇力バーを外した後、外扇が手で軽く回りますか。重く感じられたり、回らないときは輸送時に内部が破損している可能性があります。

不都合を発見した場合には、至急注文先か弊社まで、ご連絡ください。

## 2. 形式表示

**MEP-080 4 F 10 A A F N**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 吸入口径

080 : 80A (JIS/DIN) 3+ (ANSI)

② 枠 番

仕様点で決定される。(カタログ参照)

奇数 : 50 Hz 偶数 : 60 Hz

③ O リング材質

F : FPM E : EPDM Z : その他

④ 電動機出力

07 : 5.5kW 10 : 7.5kW 15 : 11kW

⑤ 接液部主材質

A : G-PP/PP

⑥ 摺動部材質組合せ

	主軸	フロント スラストリング	リア スラストリング	ペアリング	マウスリング
A	アルミナセラミック		C-PTFE(標準)		
B	SiC セラミック				
C	SiC セラミック		Carbon		
E	SiC セラミック		C-PTFE		
F	アルミナセラミック		Carbon		
Z	その他の組合せ				

⑦ フランジの種類(配管との取り合い)

F : フランジ N : ネジ式

⑧ ドレンの有無

D : ドレン付 未表示 : ドレン無

## 3. 安全にお使い頂くために

マグネットポンプは、高速・高圧で使用する機器と同様に、誤って使用すると非常に危険です。また、腐蝕性や危険性の高い薬液を取扱う場合は特に注意してください。

この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と損害を防ぎ、安全に使用していただくために、重要な内容を記載しています。前頁の表示の意味を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

### 1. 運 搬

ポンプを運搬・移動する際は、ブラケットに取付けられているアイボルトを必ず利用してください。



### 警 告

ポンプを運搬する際は、樹脂部品である吸込フランジ・吐出フランジ部を持たないでください。割れ落下し、人身事故を生じる恐れがあります。

### 2. 確 認

ポンプの据付け、またはメンテナンス後に試運転を行う場合は、必ずフランジボルト・ケーシングボルトなどが締まっていることを確認の上、行ってください。

### 3. 適 用

このポンプは契約時の用途と仕様において、設計・製作されています。それ以外の用途に使用される場合は、必ず注文先か弊社までご相談ください。

## 4. 保 管

ポンプは運転が開始されるまでの間、下記の要領に従って保管中の保守・点検をお願いします。

### 1. 短期保管(3ヶ月未満)の場合

- 口径ワッペンは配管接続まで剥がさない。
- 保管場所は室内とし、湿度の高い場所は避けて通風のよい場所とし、雨水の吹き込み、雨漏り、水溜り等にも充分注意を行う。
- 電動機の端子箱のケーブル貫通部には、ガムテープ等により穴を塞ぎ、塵埃等の進入を防ぐ。
- 他機材の落下、他機器の移動時の接触等により、ポンプが損傷を受けるおそれのある場所は避け、それができない場合は充分な保護を行う。
- ポンプの上に重量物を置かない。

- (6) 冬季には結露等による凍液が発生するおそれがあるため、ドレン部より液抜きを行う。
- (7) 一度、ご使用されたポンプを保管される場合は、次の作業をお願いします。
  - ◎清水による、ポンプ内の洗浄
  - ◎ポンプ吸入口と吐出口からの異物侵入防止措置
  - ◎ポンプ運転期間と停止期間の合計が1年を経過して運転を再開する場合、Oリング交換と内部点検

## 2. 長期保管（3ヶ月以上）の場合

- (1) 前項「短期保管」の項 (1) ~ (7)
- (2) 電動機の絶縁部が吸湿し、絶縁抵抗が低下があるので、入荷時に絶縁抵抗を測定して記録し、定期的に確認を行う。  
低下している場合は、正規の方法により乾燥させた後、防湿に充分注意する。

（添付、電動機取扱説明書をご参照ください。）



### 警 告

電動機の絶縁不良によりポンプを運転した場合は、漏電等の事故が発生することがあるので、絶縁抵抗は必ず測定してください。


- (3) 1ヶ月に1度の割合で電動機の外扇カバーを外したのち、外扇カバーを手で回す。
- (4) 1年以上経過したのち運転を行う場合は、Oリングを必ず新しいものと交換する。

## 5. 据付と配管

### 1. 据 付

- (1) コンクリート基礎の上にポンプを据付けるのが原則です。それができない時は、鉄骨の上に据付けてもかまいませんが、運転中に振動がでないようにしてください。
- (2) 基礎ボルトはブラケットのボルト穴に挿入し、ナットをボルトの頭一杯に取付け、基礎穴の中に垂下させておきます。
- (3) コンクリート基礎の場合は、コンクリート面とブラケット下面との間にライナーを4ヶ所挿入して、ポンプの水平を出します。
- (4) 水平方向の確認は、ポンプ吐出フランジの上面で水準器を用いて、全方向の確認を行ってください。
- (5) 水平の確認後、目の細かいモルタルをブラケットとコンクリート基礎の間と、基礎ボルト穴に詰め込み、全てが一様に密着するようにします。（図1）

- (6) 数日間放置し、モルタルが完全に硬化した後、基礎ボルトのナットを締め付けてください。
- (7) 鉄骨の場合、ボルト・ナットによる締め付けでも可能ですが、前述と同様に充分に締付けてください。



### 2. 配 管

#### (1) 配管荷重

- 1) ポンプ吸入口・吐出口に接続している配管は、ポンプに近い場所でサポートをとり、固定してください。
- 2) 特に金属製配管を接続する場合は、直接接続せずにフレキシブルジョイントを取付けてください。
- 3) ポンプにかかる配管荷重は、P12の配管許容荷重に記載されている最大許容荷重以内にしてください。

#### (2) 吸込配管（図2）

- 1) 吸込配管は極力短くしてください。但し、ポンプ分解時に必要なバルブと短管（0.3m程度）を取付けてください。
- 2) 吸込配管のフランジ継手部分は極力少なくしてください。
- 3) 吸込配管はNPSHAvに大きな影響を与えるので、配管口径・長さ・付属物について充分な検討をしてください。
- 4) 配管には、空気溜りができるないように吸込面からポンプに向かって上り勾配（1/50程度）になるようにしてください。但し、押し込み配管となっている場合はポンプに向かって下り勾配としてください。
- 5) 吸込水槽には防塵設備（スクリーン）を設けてください。
- 6) 吸込管の先端は、ポンプ運転中に空気を吸込まないように充分深くしてください。
- 7) 吸込側に取付けるバルブは、呼び水時に空気溜りができる場合がありますので、ハンドルを水平方向にして取付けてください。
- 8) 曲がり部は数を少なく、かつ、ポンプの吸込口に近接して設けないようにしてください。
- 9) 異形配管を用いる時は空気溜りができるように偏心形を用いてください。同心形を用いる場合は大口径側に、空気抜きを設けてください。

10) 同一タンクより複数台ポンプを取付ける場合、それぞれの吸込配管は独立した配管としてください。

(3) 吐出配管

- 1) 吐出配管には必ずバルブを取付けてください。
- 2) 吐出側においても空気溜りは、有害な作用を起こす場合があるので、必要に応じて空気抜きを設けてください。
- 3) 吐出配管がサイホン状となる場合にも、その最高部は必ずポンプの締切揚程以下としてください。
- 4) ポンプ停止時における逆流の防止や、実揚程が高い場合には水撃防止を目的とし、逆止弁を設ける必要があります。但し、起動時に逆止弁の下方に空気抜き溜りができる場合がありますので空気抜きを設けてください。（図3）

図3












図2 吸込配管

	良	不 良
曲 回 曲 管		
勾 配 配 管		
蝶形 配 管		
式切弁取付方向		

## 6. 運転時の注意

### 1. 開始時の注意

- (1) 配管を接続する前に、口径ワッペンが剥がされていることを必ず確認してください。
- (2) 電動機の外扇ファンカバーを外し、外扇ファンが軽く回るかを確認してください。
- (3) 配管工事中に吸込管内に入ったゴミやスケールなどがある場合は、ポンプ内に流れ込んで致命的な故障を起こすことがありますので、吸込槽や吸込管を掃除してください。
- (4) 電動機の回転方向を確認してください。（方向はケーリングカバーと電動機に指示されています。）



#### 注 意

軸受（ペアリング）材質がSiCの場合の回転方向の確認は、呼び水後か電動機を外して確認してください。瞬時運転でも破損の原因となります。

- (5) 吸込側配管にある弁は、必ず全開にしてください。
- (6) ポンプを完全に満水にするために呼び水をしてください。呼び水は吐出側配管等を利用して、空気を追い出してください。空気抜きが困難な場合は、電動機の外扇ファンを逆方向に手回しの反動を利用して3～4回繰り返してください。
- (7) 吐出弁を全閉にした状態で始動を行ってください。
- (8) ポンプが完全に呼び水されている場合は、吐出圧力は瞬時に上昇します。その後、吐出弁を徐々に開いて、使用圧力もしくは吐出量に設定してください。



#### 注 意

空運転および呼び水不良状態での運転は、致命的な故障の原因となりますので、呼び水作業には十分注意を払ってください。  
吐出圧力が下降した場合はポンプを停止し、呼び水不良の原因を突き止めてください。

### 2. 運転中の注意

- (1) 音響の点検  
吸込管から空気や固形物を吸込むと異常な音響を発し、振動を伴うことがあります。吸込側圧力計の指針の変動は、空気混入の場合が多いようです。
- (2) 振動の点検  
キャビテーションあるいは、据付け不良による振動等には、事前の注意が必要です。

吐出量の調整は必ず吐出側の弁によって行ってください。吸込側の弁は絞らないでください。

#### (3) その他

吐出圧力・吸込圧力・流量・電流値等に注意してください。これらが異常に変動したり、下がったりする時は、吸込側に固形物が詰まったり、空気を吸込んでいることがあります。

### 3. 停止時の注意

- (1) 通常、ポンプは吐出弁を全閉にしてから、停止しなければなりません。吸込側を先に閉めるとキャビテーションとなり、焼付事故を起こすことがあります。
- (2) 押込状態で運転する場合は、停止後吸込弁を閉じておいてください。
- (3) 運転中、停電によって停止した場合は、まず電源スイッチを切ると同時に手で吐出弁を閉じてください。

### 4. 休止中の注意

長期間運転を休止する場合は、ポンプ内の液を抜いてください。冬期にはポンプ内の液が凍結すると、体積膨張により亀裂が生じたり、破壊する必要がありますので特に注意が必要です。

### 5. その他の注意

- (1) 配管に取付けられている予備ポンプは、時々運転して、いつでも使用できることを確認しておいてください。
- (2) ポンプの空運転は、軸受の焼付けとなり、致命的な事故につながりますので、絶対に行わないでください。
- (3) 規定の吐出量・揚程でお使いください。極少・過大吐出量での使用はおやめください。

## 7. 保守点検

ポンプを円滑に運転していただくために、定期点検を実施し、記録として保管することをお勧めいたします。

下記に一般的な保守内容を示します。

### 3. 軸受の摩耗限界

	A	$\phi B$	C
出荷時	50	26	8
交換時	49	27	7


#### 1. 日常点検

下記項目の点検および記録をとってください。

- (1) 吸込槽水位
- (2) 吸込・吐出圧力
- (3) 電動機の電流と軸受温度
- (4) 異常音・異常振動
- (5) フランジ・O リング等からの漏洩

#### 2. 定期点検

アウターマグネットとインナーマグネットは、吸引力（磁力）が非常に強いので金属類には特に注意してください。  
また、主軸・各ベアリング類・各スラストリングの取扱いにも十分注意してください。



部品名	点検事項	対策・交換時期
ケーシング	接液部の付着物	洗浄
	O リングの腐食・膨潤	不良の場合交換
	クラックの有無	「有」の場合原因確認
インペラ	羽根間の付着物・異物混入	洗浄
	入口部の接触の有無	「有」の場合原因確認
インナーマグネット	リアケーシングとの摺動の有無	「有」の場合原因確認
	端面・内筒面のクラックの有無	「有」の場合原因確認
	接液部の付着物	洗浄
	ベアリングの摩耗状態	異常の場合原因確認
	ベアリングの冷却通路の詰まり	洗浄
リアケーシング	インナーマグネットとの摺動の有無	「有」の場合原因確認
	接液部の付着物	洗浄
	リアスラストリング摩耗状態・摺動跡・クラックの有無	「有」の場合原因確認
主軸	クラックの有無	「有」の場合原因確認
	軸受部の摩耗状態	異常の場合原因確認
アウターマグネット	リアケーシングとの摺動の有無	「有」の場合原因確認
電動機軸受	アウターマグネットと電動機との取付け状態・止めネジの緩み	正常位置に締め直す
	異常音の有無	2年に1度

## 8. 分解・組立

### 1. 分解における注意点

- (1) 分解にあたっては、必要な保護具（ゴム手袋・保護眼鏡等）を着用してください。



#### 警 告

ポンプ分解中もしくは分解後に、薬液の人体への付着による薬傷等の危険があります。

- (2) 分解した部品・軸受はキズや破損を起こしやすいので、取扱いには充分に気を付けてください。  
(3) インナーマグネット・アウターマグネットは強い磁力を帯びていますので、金属粉の付着や金属類への吸着には、充分に気を付けてください。



#### 警 告

インナーマグネットもしくはアウターマグネットが金属類に吸着された時、指が挟まれると重大なケガをする場合があります。

### 2. ポンプ分解準備

- (1) 足場の確保等、作業環境の安全を確認してください。  
(2) 電動機の誤操作を防ぐために主電源を切り（OFF）、作業関係者以外が電源をいれないように、注意札等にて作業中であることを表示してください。



#### 警 告

ポンプは回転機械であり、ポンプ分解時に回転部が露出状態で電源を入れますと、作業者が重大なケガをする場合があります。

- (3) 吸込・吐出配管の弁を全閉にし、作業関係者以外が誤って弁を開放しないように、注意札にて作業中であることを表示してください。  
(4) フランジボルトを緩める前にゴム手袋・保護眼鏡等を着用して、作業を行ってください。ドレンが付いているケーシングは、ネジをゆるめて液抜きしてください。



#### 警 告

薬液が外部に飛散し、人体に付着すると、薬傷を起こしたり、重大なケガをする場合があります。

### 3. 分 解

- (1) ケーシングカバーボルト（104-03）を外した後、ケーシングボルト（104-01）をはずしてください。  
ドレンが付いていないケーシングは、液の飛散がありますので充分に注意してください。



#### 情 報

ケーシングカバーを取り外すには、吸込フランジを取り外す必要があります。

- (2) ケーシング（001）とリアケーシング（060）を前方へ引き抜いてください。



#### 警 告

インナーマグネットとアウターマグネットは磁力により、お互いが吸引されるので、指詰めに注意してください。

- (3) 引き抜いたケーシング（001）およびリアケーシング（060）を地面に置いてください。  
リアケーシングボルト(104-54)をゆるめ、リアケーシング（060）をはずしてください。



- (4) インペラ（013）とインナーマグネット（058+059）もはずしてください。




- (5) モータボルト（104-23）を外して、電動機を引き抜いてください。この時に、電動機のフック部をチェーンブロック等で吊上げるか、枕木等で固定し、落下しないようにしてください。  
(6) アウターマグネットを電動機より外す場合は、アウターマグネット止めネジ（104-46）をゆるめ、引き抜いてください。

## 4. 組立

ポンプの組立手順は、分解の逆の手順で行ってください。

- (1) 電動機の軸にアウターマグネットをセットし、アウターマグネット止めネジを締付けてください。この時、図4のようにアウターマグネットと電動機軸の端面が同一になるようにしてください。



- (2) ブラケットに電動機を挿入し、モータボルトを締付けてください。  
(3) ポンプ主軸にインナーマグネット+インペラを挿入し、ケーシングにO-リング（102-01）をセットした後、リアケーシングをケーシングにはめ込み、リアケーシングボルトで締め付けて固定してください。（リアケーシングボルトは手締め程度としてください）  
(4) この状態でブラケットにセットしてください。ブラケットにセットする際は、木片等のスペーサをはさみ、指詰めをしないように充分に注意してください。



### 警 告

インナーマグネットとアウターマグネットは磁力により、お互いが吸引されるので、指詰めに注意してください。

- (5) ケーシングボルトを締め付けてください。  
(6) この時のトルク値は、 $14.7 \text{ N}\cdot\text{m}$  ( $150 \text{ kg}\cdot\text{cm}$ )で、締め付けてください。  
(7) ケーシングカバーをセットし、ケーシングカバーボルトを均等に締め付けてください。  
(8) 組立完了後、電動機の外扇力バーを外し、外扇が手で軽く回るか確認してください。

## 5. インペラとインナーマグネット 取付け・取外しについて

インペラとインナーマグネットの接続は、凹凸部で挿入セット後、2ヶ所の溶接が施されています。いずれかの部品を交換する場合は、この溶接部をナイフかグラインダー等で、切削除去してください。両者を取付け場合は、必ず溶接作業を施してください。

## 6. ベアリングの交換方法

ベアリングを取り外す場合は、前述の「インペラとインナーマグネットの取付け・取外しについて」の項を参照し、インペラを取り外してください。インナーマグネットのインペラ側より丸棒（ $\phi$ 35程度）を挿入し、樹脂ハンマーで少しづつたたき出してください。また、取付ける場合は、ベアリングとインナーマグネットのキリカキ部を合わせ、樹脂ハンマーで少しづつ挿入してください。この時、樹脂ハンマーでベアリングを傷つけないように、打撃箇所を布等で覆って作業を行ってください。



## 7. フロントスラストリング・ マウスリングの交換方法

各部品は、3箇所の溶融ツメでセットされており、交換の際は熱風溶接機でこの部分を溶融させ、ツメを起こした後、取外してください。取付ける場合は、各部品のキリカキ部を合わせ、熱風溶接機にてツメ部を溶融させ、丸棒で押しつぶし、しっかりと固定させてください。




## 9. 部品注文について

部品注文される場合は、P10の構造と部品名を確認の上、形式・部品名称・機械No（ブラケット側面の銘板を参照してください。）を注文先もしくは弊社までご連絡ください。

## 10. 断面図と部品名称

### 1. 分解図




## 2. 部品名称

No.	部品名	材質	個数	備考
001	ケーシング	G-PP	1	
002	ケーシングカバー	FC200	1	
006	吸込フランジ	G-PP	1	
006-01	吸込フランジアダプター	G-PP	1	
010	吐出フランジ	G-PP	1	
010-01	吐出フランジアダプター	G-PP	1	
013	インペラ	G-PP	1	
018	主軸	アルミナ/SiC	1	
028	ブラケット	FC200	1	
051	ベアリング	C-PTFE/SiC/カーボン	1	
054	フロントスラストリング	アルミナ/SiC	1	
056	リアスラストリング	アルミナ/SiC	1	
057	アウターマグネット	永久磁石	1	
058	インナーマグネット	永久磁石	1	
059	マグネットライニング	PP	1	
060	リアケーシング	G-PP	1	
105	マウスリング	C-PTFE/SiC/カーボン	1	
102-01	O-リング (ケーシング)	FPM/EPDM	1	
102-15	O-リング (吸込フランジ)	FPM/EPDM	1	
102-16	O-リング (吐出フランジ)	FPM/EPDM	1	
104-01	ケーシングボルト	SUS304	8	
104-03	ケーシングカバーボルト	SUS304	4	
104-23	モータボルト	SUS304	4	
104-33	モータライナーボルト	SUS304	4	11kW モータ時に使用。
104-46	アウターマグネット止めネジ	SNCM	2	
104-54	リアケーシングボルト	SUS304	4	
901	モータ		1	
902	モータライナー	SS400	1	11kW モータ時に使用。

## 3. 推奨予備品リスト

No.	部品名	材質	個数	備考
051	ベアリング	C-PTFE/SiC/カーボン	1	
105	マウスリング	C-PTFE/SiC/カーボン	1	
102-01	O-リング (ケーシング)	FPM/EPDM	1	
102-15	O-リング (吸込フランジ)	FPM/EPDM	1	
102-16	O-リング (吐出フランジ)	FPM/EPDM	1	

## 11. 配管許容荷重



形 式	吸込側						吐出側					
	力 (N)			モーメント (N·m)			力 (N)			モーメント (N·m)		
	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
MEP-080	98	117.6	117.6	98	49	98	117.6	98	117.6	49	98	98

形 式	吸込側						吐出側					
	力 (kgf)			モーメント (kgf·m)			力 (kgf)			モーメント (kgf·m)		
	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
MEP-080	10	12	12	10	5	10	12	10	12	5	10	10

## 1 2. 事故現象と原因

